


AL 860

AUTOMATIC
CHRONOGRAPH
CALIBER
"BI-COMPAX"



- 1 . Chrono: start / stop
- . Chrono : start / stop
- . Chrono: start / stop
- . Crono: arranque/parada
- . Chrono: start / stop
- . Chrono: start / stop
- . クロノグラフ : スタート/ストップボタン
- . Хронограф : старт / стоп
- . 計時 : 開始 / 停止
- . 크로노 start / stop 기능

- 2 . Change of time
- . Ajustement de l'heure
- . Einstellung der Zeit
- . Ajuste de la hora
- . Acerto da hora
- . Aggiustamento dell'ora
- . 時刻合わせ
- . Установка даты
- . 時間調校
- . 시각 변경

- 3 . Wind up
- . Remonter
- . Aufziehen
- . Terminer
- . Cuerda
- . Carica
- . 巻き上げ
- . Положение для завода механизма
- . 上鍊
- . 테업 감기

- 4 . Chrono: zero repositioning of hands
- . Chrono : remise à zéro
- . Chrono: Nullstellung der Zeiger
- . Crono: reposicionamiento de las manecillas
- . Chrono: retorno a zero
- . Chrono: messa a zero
- . クロノグラフ : ゼロリセットボタン
- . Хронограф : обнуление значений стрелок
- . 計時 : 把計時針按回到 `0` 位置
- . 크로노: 초침을 0으로 재위치하는 기능